

# WiFi aansluiting Helios 630/640 wifi combi

## Wifi verbinding en app gebruik

Let er op dat bij de eerste keer verbinden de mobiele telefoon/tablet zich dicht bij de router/modem bevindt. Dit help om de verbinding succes vol te laten verlopen.



Afb. 1 - Tuya Smart




Afb. 2 - Smart life

Scan de bovenstaande Qrcode of download de app. De app kunt u voor zowel IOS als Adroid vinden in de appstore/Google play store onder de naam “Tuya Smart” (afb. 1) of “Smart life” (afb. 2).

## Registreren van het account


1. Open de app op uw telefoon. U ontvangt een bericht om akkoord te gaan met de voorwaarden (afb.3).
2. Zodra u akkoord bent gegaan met de voorwaarden ziet u de mogelijkheid om een nieuw account aan te maken (afb.4).
3. Na het invoeren van uw emailadres kunt u een verificatiecode opvragen (afb.5). U ontvangt deze code op het door u opgegeven emailadres.
4. Vul de code in, in het aangegeven veld in de app (afb.6).
5. Zodra u dit heeft gedaan krijgt u de mogelijkheid om een wachtwoord aan te maken (afb.7)




Afb. 3




Afb. 4




Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6




Afb. 7

## Automatische wifi verbinding maken EZ mode


1. Zorg dat de thermostaat aan staat. U ziet nu een snel knipperend wifi symbool in beeld (om de 0.5 sec, afb.8). Knippert het symbool langzaam of niet - zie stap 5 in hoofdstuk Problemen?

wifi symbool knippert iedere 0,5 seconde  
(bij AP mode 1 x per seconde)




Afb. 8


2. Ga nu naar de app op uw telefoon en druk op toestel toevoegen of druk in de rechter bovenhoek op het + teken. (afb.9).
3. Kies “handmatig toevoegen” en “klein huis-houdelijk” en “thermostaat (wifi)” (afb.10).



Afb. 9




Afb. 10




Afb. 11




4. Selecteer uw 2,4GHz wifi netwerk met de toets , voer uw wachtwoord in en bevestig dit (afb.11).
5. Bevestig dat het wifi symbool op uw thermostaat snel knippert door op ronde icoontje te drukken en druk vervolgens op “volgende” (afb.12)
6. De app zal nu automatisch verbinding maken. (afb.13)
7. Zodra de verbinding gelukt is ziet u de thermostaat in beeld druk op volgende en er zal in beeld staan “Toevoegen succesvol” (afb.14).



Afb. 15




Afb. 16




Afb. 17

8. Bevestig hierna dat het wifi symbool op uw thermostaat langzaam knippert (1 x per seconde) door op ronde icoontje te drukken en druk vervolgens op “volgende” (afb.19)
9. U krijgt nu de optie om de telefoon te verbinden met een hotspot. Ga naar u wifi instellingen van uw telefoon en kies verbinden met “SmartLife-xxxx” (afb.20).



Afb. 12




Afb. 13




Afb. 14

## Handmatig wifi verbinding maken AP mode


1. Zorg dat de thermostaat aan staat.
2. Druk langer dan 7 seconden op de aan/uit toets, het wifi symbool verdwijnt even en zal hierna ipv snel nu langzaam gaan knipperen, 1 x per sec. (afb.8).
3. Ga nu naar de app op uw telefoon en druk op toestel toevoegen of druk in de rechter bovenhoek op het + teken (afb.15).
4. Kies “handmatig toevoegen” en “klein huishoudelijk” en “thermostaat (wifi)” (afb.16).
5. Selecteer uw 2,4GHz wifi netwerk met de toets .
6. Als u deze geselecteerd heeft gaat u terug naar de app en voert uw wachtwoord in en bevestig dit door op “volgende” te drukken (afb.17).
7. In de rechterbovenhoek ziet u nu “EZ mode” staan door hierop te drukken krijgt u de optie om “AP mode” te kiezen (afb.18).



Afb. 18




Afb. 19



Afb. 20



10. Als u dit heeft gedaan gaat u handmatig terug naar de app. Mocht u een melding krijgen dat u geen wifi verbinding heeft dan kunt u deze even negeren (afb.21).
11. Zodra u weer in de app bent zal deze terug schakelen naar het wifi netwerk en de verbinding gaan maken met de thermostaat (afb.22)
12. Zodra de verbinding tot stand is gekomen krijgt u de mededeling “Toevoegen succesvol” u kunt nu op “doorgaan” klikken (afb.23).




## Uitleg app gebruik

1. In de app ziet u nu de thermostaat staan, door op het pen-symbooltje achter de naam te drukken kunt u de naam van de thermostaat wijzigen (afb.24).
2. Als u op doorgaan in de rechter hoek drukt ziet u de gegevens van de thermostaat (afb.24).
3.  Als de aan/uit toets rood is is de thermostaat aan (afb.25)
4.  Is de aan/uit toets blauw dan staat de thermostaat uit (afb.26).
5.  De tweede toets van links is de toets waarmee u handbediening, eco of programma modus kiest (afb.28,27).
6.  Bij de handbediening zal de thermostaat alleen het handsymbool weergeven. De temperatuur kan dan alleen gewijzigd worden door de temperatuur handmatig aan te passen (afb.27).

7.  De Eco mode is een vaste temperatuur van 16 °C die u kunt instellen als u uit huis gaat, voor korte of lange periode. De temperatuur blijft vast staan tot u de ecomodus uitzet. Deze temperatuur kunt u niet in de app aanpassen maar wel via het basismenu van uw thermostaat (afb.27). Stap D-Temp. energiebespaarmodus in het basis menu van de thermostaat.
8.  In programma modus zal de thermostaat het door u ingestelde programma volgen. Als de thermostaat in programmamodus staat ziet u rechts boven het programma symbool nog een blauw klokje met "program" staan (afb.28)
9. Als u hier op drukt kunt u de schakeltijden en temperaturen van het programma aanpassen. Let op: als u niet alle 6 de schakeltijden op een dag nodig heeft zet de overgebleven schakeltijden dan op de zelfde tijd en temperatuur als de laatste schakeltijd (afb.29)



10.  Een blauw open slotje betekent dat u wijzigingen kunt aanbrengen (afb.30)
11.  Een rood dicht slotje betekent dat alles vergrendeld is ook op de thermostaat. Dit kan op de thermostaat opgeheven worden door de twee pijltjes toetsen gelijktijdig meer dan 5 seconden in te drukken. (afb.31)





12. Met de meest rechter toets komt u in de instellingen. U kunt hier weergave van de gemeten schermtemperatuur wijzigen en de vorstbeveiliging instellen. Tevens kunt u de thermostaat resetten naar de fabrieksinstellingen (afb.32).

## Verbinden met meerdere personen


Als andere mensen in uw huishouden de thermostaat ook willen bedienen via de app hoeven zij de thermostaat niet opnieuw te verbinden.

Nadat zij de app hebben geïnstaleerd kunt u een groep aanmaken met mensen die toestemming krijgen om de thermostaat te bedienen.

1. Als u op de pagina bent om de thermostaat te bedienen ziet u boven in de rechterhoek een pen-symbool (afb.33). Als u hierop drukt komt u in beheerpagina van de thermostaat.
2. U kunt nu "toestel delen" kiezen. Hierna drukt u op voeg delen toe en u kunt via de knop "meer" een code via WhatsApp, sms, email enz uw code delen.
3. Als de ontvanger is ingelogd in zijn app kan hij door op de code te klikken de thermostaat toevoegen aan zijn app (afb.34).



Afb. 33



Afb. 34




## Spraak gestuurde bediening bediening

Alexa, Google assistant, SmartThings, XIAODU, Tencent Xiaowei, DingDong, Tmall Genie

Als u de thermostaat met spraak wilt bedienen kunt u de thermostaat met u spraakbesturings systeem koppelen (Alexa, Google assistant, SmartThings, XIAODU, Tencent Xiaowei, DingDong, Tmall Genie).

1. Als u op de pagina bent om de thermostaat te bedienen ziet u boven in de rechterhoek een pen-symbool (afb.26).
2. Als u hierop drukt komt u in beheerpagina van de thermostaat. Hier kunt u een keuze maken uit de spraak besturingssystemen (afb.27)

## Problemen?

1.  Zorg dat u gebruik maakt van een 2,4GHz netwerk  
Confirm the home router Wi-Fi signal type because a 2.4 GHz Wi-Fi is required to add a device.
2.  Een verkeerd wachtwoord invoeren is de meest gebruikte fout.  
Wrong password is the main reason why pairing fails. Please check your password and try again.
3.  Zorg dat u binnen 3 minuten na het resetten opnieuw verbind.  
Please complete the pairing within three minutes after the device is reset.
4.  Om te zorgen voor een succesvolle verbinding kunt u het volgende uitschakelen Locatie, Bluetooth ect.  
To ensure successful pairing we suggest you enabling the following access, such as location, Wi-Fi, Bluetooth etc.
5.  Zorg dat het Wifi symbool op thermostaat knippert 2 x per seconde is snel 1 x per seconde is langzaam Druk hiervoor 5 (snel) of 10 (langzaam) seconde op de aan/uit toets. Als de thermostaat op off gaat nogmaals de aan/uit toets indrukken en even wachten op het knipperende wifi symbool.  
Make sure the wifi symbol is blinking 2 times per second is fast 1 time per second is slow

## Lukt het toch niet?

Neem dan contact op met onze helpdesk.

Maandag van 12:00 t/m 17:00

Dinsdag t/m Donderdag 10:00 t/m 17:00

vrijdag van 10:00 t/m 15:00

0299 475 394

of e-mail naar:

info@thermostaat.eu

